

Ceník THULE platný od 1.3.2009

	Obj. číslo nové!!!	Obj. číslo	Specifikace produktu	MOC v Kč	Dodatková informace
	KIT	KIT	Obj.č. 001 do 299 a 2001 do...; Montážní-Kit pro systém 1071 - Patky 950 nebo 960	1 096	podle průvodce střešními nosiči
	KIT	KIT	Obj.č. 1001 do...; Montážní-Kit pro Rapid Systém - Patky 750	1 096	podle průvodce střešními nosiči
	KIT	KIT	Obj.č. 3001 do...; Montážní-Kit pro Rapid Systém - Patky 751, 753	1 168	podle průvodce střešními nosiči
novinka	KIT	KIT	Obj.č. 4001 do...; Montážní-Kit pro Rapid Systém - Patky 753	1 298	podle průvodce střešními nosiči
	KIT	KIT	Obj.č. 973-14 až 973-19; Montážní kit pro Thule BackPac 973001; stříbrný	1 298	podle průvodce střešními nosiči
	305000	305	Střešní nosič VW Golf II/Jetta	4 252	vč. zámků
	368000	368	Patky (4 ks) pro vozidla s úzkým odtokovým žlábkem	2 214	kompletovat s tyčemi 760 - 763, podle průvodce nosiči
	369000	369	Patky (4 ks) pro vozidla s úzkým odtokovým žlábkem	2 214	kompletovat s tyčemi 760 - 763, podle průvodce nosiči
	404000	404	Střešní nosič VW Golf III/Vento	4 523	vč. zámků
	405000	405	Střešní nosič Seat Toledo	5 868	vč. zámků
	406100	406-1	Střešní nosič Seat Ibiza 93-01, Polo Classic (nahrazuje 406)	5 113	vč. zámků
	410000	410	Střešní nosič pro podélníky, universální	3 690	vč. zámků
	411000	411	Střešní nosič pro podélníky, universální	3 936	vč. zámků
	415000	415	Patky (4 ks) pro podélníky (z kompletu 410/411)	3 092	vč. zámků
	416000	416	Patky (4 ks) pro vozidla s upevňovací kolejničkou nosiče	4 041	vč. zámků
	419000	419	Patky (4 ks) pro vozidla s upevňovací kolejničkou nosiče	4 041	vč. zámků
	420000	420	Patky (4 ks) pro vozidla s vysokou střešou, do 27 cm	6 395	vč. zámků
	421000	421	Adaptér pro nosič 420, výška 27-44 cm, 4 ks	1 423	prodlužovací díl
	422000	422	Adaptér pro nosič 420, výška 38-55 cm, 4 ks	1 581	prodlužovací díl
	423000	423	Adaptér pro nosič 420, výška 60-77 cm, 4 ks	2 741	prodlužovací díl
	425000	425	Střešní nosič Mitsubishi Spacegear (L400), 95-	3 588	zámký 527
	426000	426	Střešní nosič Mitsubishi Spacegear (L400) se zvýšenou střešou	4 832	zámký 528
	430400	4304	Patky (4 ks) pro Opel Astra Coupe 00-	3 672	vč. zámků
	430500	4305	Střešní nosič pro Škoda Octavia, Seat Toledo, Seat Leon	4 480	vč. zámků
	452000	452	Zámková sada, 12 ks	1 581	Systém jednoho klíče
	460100	4601	Fixbod patky (4 ks) pro řadu 5 BMW 96-02, pro řadu 3 BMW 98-, Ford Mondeo 01-	2 987	uzamykatelný pomocí speciálního nářadí
	460200	4602	Fixbod patky (4 ks) pro Saab, Citroen Xantia	2 987	uzamykatelný pomocí speciálního nářadí
	460400	4604	Fixbod patky (4 ks) pro Opel Vectra 89-02	2 987	uzamykatelný pomocí speciálního nářadí
	460500	4605	Fixbod patky (4 ks) pro Ford Focus 3/4/5 dv. 98-	2 741	uzamykatelný pomocí speciálního nářadí
	460600	4606	Fixbod patky (4 ks) pro Ford Mondeo 4/5 dv. 93-00	2 741	uzamykatelný pomocí speciálního nářadí
	460800	4608	Fixbod patky (4 ks) pro Saab 9-3 02-	2 917	uzamykatelný pomocí speciálního nářadí
	460900	4609	Fixbod patky (4 ks) pro Renault Megane II 03-, Peugeot 307	2 987	uzamykatelný pomocí speciálního nářadí
	461000	4610	Fixbod patky (4 ks) pro VW Bus T5, Peugeot 807, Citroen C8, Lancia Phedra, Fiat Ulysee	3 233	uzamykatelný pomocí speciálního nářadí
	461100	4611	Fixbod patky (4 ks) pro řadu 1 BMW 04-, řadu 3 BMW 05-	2 987	uzamykatelný pomocí speciálního nářadí
	465000	4650	Střešní nosič pro Fixbod pro řadu 5 BMW 96-02, řadu 3 BMW 98-; Ford Mondeo 01-	4 217	uzamykatelný pomocí speciálního nářadí
	465200	4652	Střešní nosič pro Fixbod pro VW Bus T5	4 445	uzamykatelný pomocí speciálního nářadí
	465300	4653	Střešní nosič pro Fixbod pro VW Bus T5, 3. tyč (komplet), jako rozšíření pro 4652	2 811	uzamykatelný pomocí speciálního nářadí
	465400	4654	Střešní nosič pro Fixbod pro Opel Astra 5 dv. hatchback 04-	4 182	uzamykatelný pomocí speciálního nářadí
	470000	4700	Tracker-patky (4 ks) Rapid-Systém pro vozidla s T-profilem	3 127	zámký 544; kompletovat s tyčemi 760-763, 769 nebo 860-863, 869 + Kit Tracker
	471000	4710	Montážní-Kit pro Tracker-patky 4700	1 230	podle průvodce střešními nosiči
	471100	4711	Montážní-Kit pro Tracker-patky 4700	1 722	podle průvodce střešními nosiči
	471200	4712	Montážní-Kit pro Tracker-patky 4700	1 722	podle průvodce střešními nosiči
	471500	4715	Montážní-Kit pro Tracker-patky 4700	1 722	podle průvodce střešními nosiči
	471700	4717	Montážní-Kit pro Tracker-patky 4700	1 722	podle průvodce střešními nosiči
	477000	477	Adaptér střešního nosiče pro 3 dv. vozidla	2 425	podle průvodce střešními nosiči
	490000	4900	Intracker patky (4 ks) Rapid Systém pro vozidla s integrovanými podélníky	3 180	kompletovat s tyčemi 760-763, 769 nebo 860-863, 869 + Kit podle průvodce nosiči
	490100	4901	Intracker patky (4 ks) Rapid Systém pro vozidla s integrovanými podélníky	3 180	kompletovat s tyčemi 760-763, 769 nebo 860-863, 869 + Kit podle průvodce nosiči
	490200	4902	Intracker patky (4 ks) Rapid Systém pro vozidla s integrovanými podélníky	3 180	kompletovat s tyčemi 760-763, 769 nebo 860-863, 869 + Kit podle průvodce nosiči
	490300	4903	Intracker patky (4 ks) Rapid Systém pro vozidla s integrovanými podélníky	3 180	kompletovat s tyčemi 760-763, 769 nebo 860-863, 869 + Kit podle průvodce nosiči
	491000	4910	Montážní kit pro patky Intracker 4900	488	podle průvoce střešními nosiči
	491100	4911	Montážní kit pro patky Intracker 4900	488	podle průvoce střešními nosiči
	491200	4912	Montážní kit pro patky Intracker 4900	488	podle průvoce střešními nosiči
	491300	4913	Montážní kit pro patky Intracker 4900	488	podle průvoce střešními nosiči
	491400	4914	Montážní kit pro patky Intracker 4901	488	podle průvoce střešními nosiči
	491500	4915	Montážní kit pro patky Intracker 4901	488	podle průvoce střešními nosiči
	491600	4916	Montážní kit pro patky Intracker 4902	488	podle průvoce střešními nosiči
	491700	4917	Montážní kit pro patky Intracker 4902	488	podle průvoce střešními nosiči
	491900	4919	Montážní kit pro patky Intracker 4903	488	podle průvoce střešními nosiči
	495000	495	Střešní nosič pro VW-T4 , 3. tyč (komplet), jako rozšíření pro 496	4 217	zámký 596
	496000	496	Střešní nosič pro VW-T4	7 906	zámký 544
	502000	502	Zarážky (4 ks), výška 25 cm	2 343	doplnit popruhem
novinka	521100	521-1	Držák popruhu včetně 275 cm popruhu	374	
novinka	522100	522-1	Držák popruhu včetně 400 cm popruhu	456	
novinka	523120	523-12	Prodejní stojánek 6x 521100 + 6x 522100	4 978	
	503000	503	Zarážky (4 ks), výška 9 cm	1 124	doplnit popruhem
	520100	520-1	Nosič kajaku	2 343	pro 2 kajaky, popruh 2 x 275 cm
	521000	521	Popruh 275 cm	309	s upínacím dílem
	522000	522	Popruh 400 cm	403	s upínacím dílem
	523000	523	Popruh 2 x 400 cm	553	s upínacím dílem
	524000	524	Popruh 2 x 275 cm	456	s upínacím dílem
	526000	526	2 ks uzamykatelné rúžice	734	pro šroub 8 mm
	527000	527	4 ks uzamykatelné rúžice	1 392	pro šroub 8 mm
	530000	530	Nosič jízdního kola FreeRide	1 880	vč. zámků, též pro aluprofil
	530100	530-1	T-adaptér pro FreeRide 530	278	
	533000	533	Nosič surfu	2 597	popruh 2 x 275 cm
	538000	538	Kabelový zámek	1 030	délka 180 cm
	539000	539	Úchyt stěžně, 1 pár	502	pro všechny surfové stěžně
	542000	542	Umělý odtokový žlábek, universální	2 372	k našroubování
	544000	544	Zámková sada, 4 ks	773	Systém jednoho klíče
	545100	545-1	Držák předního kola	1 616	k 511 a 511-1; stříbrný, též pro aluprofil
novinka	545200	545-2	Držák předního kola (včetně kotoučových brzd)	1 616	
	548000	548	Nosič zebříků	1 827	nelze pro aluprofil
	551000	551	Popruh 2 x 600 cm	650	s upínacím dílem
	552000	552	Popruh, nychloupinací	2 140	popruh 200 cm
	560000	560	Thule WheelBag	840	Ochranný obal na přední kolo bicyklu
	560100	5601	Podložka surfu 1 pár, modrá	372	pár
	560200	5602	Podložka surfu 1 pár, červená	372	pár
	560300	5603	Podložka surfu 1 pár, černá	372	pár
	561000	561	Nosič jízdního kola OutRide, uchycení za přední vidlici	3 936	vč. zámků; též pro aluprofil
	562000	562	Nosič lyží, 2 páry	590	
	563000	563	Wheel bag XL	966	
	567000	567	Zámková sada pro BackPac	590	

Ceník THULE platný od 1.3.2009

	Obj. číslo nové!!!	Obj. číslo	Specifikace produktu	MOC v Kč	Dodatková informace
	579000	579	Nosič kanoe, s popruhem	2 038	popruh 2 x 400 cm
	581000	581	Zahrádka 80 x 102 cm	2 993	
	582000	582	Zahrádka 100 x 102 cm	3 221	
	584000	584	Adaptér, pro spojení 2 zahrádek	422	3. tyč nutná!
	588000	588	Zámková sada, 8 ks	1 146	Systém jednoho klíče
	590000	590	Zahrádka Titan, 130 x 220 cm	9 488	
	590100	5901	Adaptér držáku lyží, pro originální nosiče	1 072	
	590200	5902	Adaptér držáku lyží, pro originální nosiče	1 072	
	590300	5903	Adaptér držáku lyží, pro originální nosiče	1 072	
	590400	5904	Adaptér držáku lyží, pro originální nosiče	1 072	
	590500	5905	Adaptér držáku lyží, pro originální nosiče	1 072	
	590600	5906	Adaptér držáku lyží, pro originální nosiče	1 072	
	591000	591	Nosič jízdního kola ProRide	3 373	vč. zámků; též pro aluprofil; pro oválné rámy do 100 mm
	592000	592	Držák jízdních kol Indoor, vnitřní montáž, pro 2 jízdní kola	3 022	max. počet kol podle průvodce nosiči
	593000	593	Adaptér pro Indoor, 3. nebo 4. kolo	773	max. počet kol podle průvodce nosiči
	595000	595	Upínací síť 80 x 80 cm	878	
	595100	595-1	Upínací síť 130 x 90 cm	1 089	
	596000	596	Zámková sada, 6 ks	1 044	Systém jednoho klíče
	713000	713	Zahrádka Xplorer, 132 x 85 cm	8 750	též pro aluprofil
	714000	714	Zahrádka Xplorer, 93 x 85 cm	7 695	též pro aluprofil
	715000	715	Zahrádka Xplorer, 132 x 104 cm	9 663	též pro aluprofil
	726000	726	Alu-nosič lyží Deluxe, pro 4 páry lyží	3 707	též pro aluprofil, vč. zámků
	727000	727	Alu-nosič lyží Deluxe, pro 6 párů lyží	4 480	též pro aluprofil, vč. zámků
	737000	737	Nosič lyží Snowliner, pro 4 páry lyží	2 538	vč. zámků, nelze pro aluprofil
	738000	738	Nosič lyží Snowliner, pro 6 párů lyží	2 928	vč. zámků, nelze pro aluprofil
	739000	739	Alu-nosič lyží Xtender pro 6 párů lyží nebo 4 snowboardy	6 466	vč. zámků, též pro aluprofil
	740000	740	Alu-nosič lyží Deluxe, pro 3 páry lyží	3 198	vč. zámků, též pro aluprofil
	745000	745	Nosič lyží Snowpro, pro 3 páry lyží	2 473	pro aluprofil s adaptérem 888, vč. zámků
	746000	746	Nosič lyží Snowpro, pro 4 páry lyží	2 881	pro aluprofil s adaptérem 888, vč. zámků
	747000	747	Nosič lyží Snowpro, pro 6 párů lyží	4 620	pro aluprofil s 2x adaptérem 888, vč. zámků
	748000	748	Nosič lyží Snowpro, pro 4 páry lyží, o 30 mm zvýšený	2 987	pro aluprofil s adaptérem 887, vč. zámků
	750000	750	Patky (4 ks) Rapid-Systém pro vozidla bez odtokových žlábků	2 927	kompletovat s tyčemi 760-763, 769 nebo 860-863, 869 + Kit podle průvodce nosiči
	751000	751	Patky (4 ks) Rapid Systém Fixpoint XT pro vozidla s pevnými body	2 952	kompletovat s tyčemi 760-763, 769 nebo 860-863, 869 + Kit podle průvodce nosiči
	753000	753	Patky (4 ks) Rapid Systém Fixpoint XT low pro vozidla s pevnými body	2 727	kompletovat s tyčemi 760-763, 769 nebo 860-863, 869 + Kit podle průvodce nosiči
	755000	755	Patky (4 ks) Rapid-Systém pro podélníky, 18 mm až 50 mm	3 187	vč. zámků, kompletovat s tyčemi 760-763, 769 nebo 860-863, 869 podle průvodce nosiči
novinka	757000	757	Patky (4 ks) Rapid-Systém pro podélníky	3 187	vč. zámků, kompletovat s tyčemi 760-763, 769 nebo 860-863, 869 podle průvodce nosiči
	760000	760	Tyče, 1 pár, 108 cm, Rapid-Systém	1 220	
	761000	761	Tyče, 1 pár, 120 cm, Rapid-Systém	1 220	
	762000	762	Tyče, 1 pár, 135 cm, Rapid-Systém	1 220	
	763000	763	Tyče, 1 pár, 150 cm, Rapid-Systém	1 493	
	765000	765	Tyče, 1 pár, 163 cm, 3 mm silné	2 408	není určeno pro Rapid-Systém
	766000	766	Tyče, 1 pár, 200 cm, 3 mm silné	2 961	není určeno pro Rapid-Systém
	767000	767	Tyče, 1 pár, 220 cm, 3 mm silné	3 123	není určeno pro Rapid-Systém
	769000	769	Tyče, 1 pár, 127 cm, Rapid-Systém	1 220	
	775000	775	Patky (4 ks) Rapid Crossroad pro podélníky, 20 mm - 70 mm	3 725	
	777000	777	Adaptér střešního nosiče pro 3 dv. vozidla Rapid Systém	2 003	podle průvodce střešními nosiči
	800102	8001	Go Pack Nose	1 051	
	800202	8002	Go Pack	1 051	
	800302	8003	Go Pack Mesh	1 051	
	800402	8004	Go Box Express	2 460	
	800502	8005	Go Box Medium	1 613	
	800602	8006	Go 4-Pack	3 936	
	800802	8008	Go Pack Boot (taška na lyžařské boty)	1 137	
	800902	8009	Go Pack Ski	1 318	
	815000	815	Thule Roller; válcový mechanismus usnadňující nakládání dlouhých předmětů	1 954	též pro aluprofil
	820000	820	Zahrádka Xpedition, 79 x 128 cm	14 231	též pro aluprofil
	821000	821	Zahrádka Xpedition, 99 x 158 cm	18 343	též pro aluprofil
	828000	828	Xperience přepravní koš	10 015	též pro aluprofil
	832000	832	Nosič surfu Wave Surf	2 316	popruh 2 x 180 cm, též pro aluprofil
	833000	833	Nosič surfu	2 632	popruh 2 x 275 cm; pouze pro aluprofil
	834000	834	Přepravní vak Nomad	4 565	pouze v kombinaci s přepravními koši Thule
	835101	835-1	Nosič kajaku Hull-a-Port	4 884	
	836000	836	Bike Case, kufr pro přepravu jízdních kol	17 534	
	837000	837	Nosič kajaků 837 PRO	5 587	
	838000	838	Quickdraw, kotvicí systém pro zajištění kajaků a dlouhých předmětů	1 072	obsahuje 2 sady rohatek, ocelových háků a jističích popruhů
	855000	855	Držák Multipurpose	2 491	
	860000	860	Tyče-alu, 1 pár, 108 cm, Rapid-Systém	2 600	kompletovat s patkami 750, 755, 775, 4601-, 4700 nebo 4900-
	861000	861	Tyče-alu, 1 pár, 120 cm, Rapid-Systém	2 600	kompletovat s patkami 750, 755, 775, 4601-, 4700 nebo 4900-
	862000	862	Tyče-alu, 1 pár, 135 cm, Rapid-Systém	2 600	kompletovat s patkami 750, 755, 775, 4601-, 4700 nebo 4900-
	863000	863	Tyče-alu, 1 pár, 150 cm, Rapid-Systém	3 058	kompletovat s patkami 750, 755, 775, 4601-, 4700 nebo 4900-
	869000	869	Tyče-alu, 1 pár, 127 cm, Rapid-Systém	2 600	kompletovat s patkami 750, 755, 775, 4601-, 4700 nebo 4900-
	872000	872	Adaptér pro 559 pro Alu-tyče	244	
	873000	873	Nosič kajaku Hydro Glide, nahrazuje 873-3	4 744	2 filcové podpěry a 2 gumové podpěry; popruh 2 x 400 cm; též pro aluprofil
	874000	874	Nosič kajaku, nahrazuje 874-3	3 936	4 gumové podpěry; popruh 2 x 400 cm; též pro aluprofil
	878000	878	Adaptér pro Alu-tyče pro zahrádky 581, 582, 587	472	4 dílná sada
novinka	882100	882-1	Adaptér proti rušivému zvuku nosných tyčí	316	
novinka	883000	883	Koncovky pro čtyřhranné tyče	264	
	885000	885	Cast away	7 344	
	887000	887	Adaptér pro Alu-tyče pro nosič lyží 748	374	
	888000	888	Adaptér pro Alu-tyče pro nosiče lyží 745, 746, 747	374	
	889100	889-1	T-adaptér 30x23 mm pro nosič kol ProRide 591	342	
	889200	889-2	T-adaptér 20x20 mm pro nosič kol FreeRide 530	342	
	889300	889-3	T-adaptér 30x23 mm pro nosič kol OutRide 561, FreeRide 530	342	
	902200	9022	Rozšíření 3. kola pro EuroClassic Pro 902 a 4. kola pro EuroClassic Pro 903	2 702	
	902300	9023	Adaptér Offroad pro EuroClassic Pro 902, 903	2 231	
	904100	9041	Rozšíření 3. kola pro EuroClassic G5 904	2 425	
	904200	9042	Adaptér Offroad pro EuroClassic G5 904	2 618	
	907000	30372	Pásek k uchycení rátku jízdního kola, univerzální, 2 ks	267	
	908000	908	Zadní nosič jízdních kol EuroClassic G5 pro vozidla s tažným zařízením, 2 kola	14 723	
	908100	9081	Rozšíření 3. kola pro EuroClassic G5 908 a 4. kola pro EuroClassic G5 909	3 830	
	909000	909	Zadní nosič jízdních kol EuroClassic G5 pro vozidla s tažným zařízením, 3 kola	17 886	

Ceník THULE platný od 1.3.2009

	Obj. číslo nové!!!	Obj. číslo	Specifikace produktu	MOC v Kč	Dotková informace
	910500	9105	ClipOn High, velikost 1; zadní nosič jízdních kol na 5. dveře	7 939	podle průvodce nosiči
	910600	9106	ClipOn High, velikost 2; zadní nosič jízdních kol na 5. dveře	7 939	podle průvodce nosiči
	911000	9110	ClipOn High Adaptér	586	podle průvodce nosiči
	911100	9111	ClipOn High Adaptér	944	podle průvodce nosiči
	911200	9112	ClipOn High Adaptér	949	podle průvodce nosiči
novinka	915000	915	EuroPower, nosič elektrických kol, 13 pólový	0	
novinka	915100	9151	Rampa pro snazší nakládání na EuroPower	0	
	944000	944	Zadní nosič jízdních kol EuroWay pro vozidla s tažným zařízením, 2 kola	12 474	
	946000	946	Zadní nosič jízdních kol EuroWay pro vozidla s tažným zařízením, 3 kola	14 934	
	948000	948	Zadní nosič EasyBase pro vozidla s tažným zařízením	9 136	
	948100	948-1	EasyBike; příslušenství 948 pro přepravu 1 jízdního kola	1 692	
	948200	948-2	EasyBike; příslušenství 948 pro přepravu 2 jízdních kol	2 505	
	948300	948-3	EasyBasket; příslušenství 948; přepravní koš	3 479	
	948400	948-4	EasyBag; příslušenství 948; přepravní vak	6 290	
	950000	950	Patky (4 ks) pro vozidla bez odtokových žlábků	2 762	kompletovat s tyčemi 760-767, 769 + Kit; podle průvodce nosičů
	951000	951	Patky (4 ks) výška 14 cm, pro vozidla s odtokovým žlábkem	1 529	kompletovat s tyčemi 760 - 765
	952000	952	Patky (4 ks) výška 20 cm, pro vozidla s odtokovým žlábkem	2 846	kompletovat s tyčemi 760 - 765
	953000	953	Patky (4 ks) výška 28 cm, pro vozidla s odtokovým žlábkem	4 041	kompletovat s tyčemi 760 - 766
	957000	957	Zámek pro EasyBase 948	436	
	960000	960	Patky (4 ks) pro vozidla bez odtokových žlábků	2 776	kompletovat s tyčemi 760-767, 769 + Kit; podle průvodce nosičů
	973000	973	Zadní nosič jízdních kol BackPac	9 101	podle průvodce nosiči; doplnit kitem pro BackPac
	973230	973-23	Adaptér 3. kola pro BackPac	2 741	podle průvodce nosiči
	973240	973-24	Adaptér 4. kola pro BackPac	2 741	podle průvodce nosiči
	977100	9771	Držák na zeď	896	
	977200	9772	Adaptér pro silniční kola	316	
	981000	981	Teleskopický adaptér rámu pro jízdní kola s moderním designem	878	
	982000	982	Adaptér rámu pro jízdní kola s moderním designem	696	příslušenství pro zadní nosiče
	990100	9901	Adaptér 7pólový	1 205	adaptér z 13 na 7pólů
	990200	9902	3. brzdové světlo	1 588	příslušenství pro zadní nosiče
novinka	990300	9903	Adaptér uchycení nosičů na tažné zařízení pro Audi	878	

Střešní boxy v separátním ceníku!

Změny vyhrazeny.