

1	2x
2	4x
3	4x
4	10x
5	2x
6	2x
7	2x
8	1x
9	1x

VÝSTUPNÍ KONTROLA
CHECKOUT

TECHNICKÁ PODPORA, NÁHRADNÍ DÍLY
tel.: +420 777 347 000, +420 777 454 451, +420 777 800 304
e-mail: hakrbrno@hakrbrno.cz • www.hakrbrno.cz

(CZ) V případě ztráty si náhradní klíč objednejte u výrobce nosiče.
Zde si poznačte číslo klíče Vašeho nosiče:

Zde si poznačte číslo klíče Vašeho nosiče.
V případě ztráty klíče si náhradní klíč objednejte u výrobce nosiče.

Please note the key number of your carrier here.
In the event of key loss, order a replacement key from the carrier's manufacturer.

(GB) Write the key number in the window in case of loosing it:

(CZ) ZÁRUČNÍ LIST
(GB) CERTIFICATE OF WARRANTY

RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE, DATUM PRODEJE
STAMP AND DEALER, DATE OF PURCHASE

Výrobek je shodný s typem schváleným ministerstvem dopravy pod číslem 1305.

(CZ) PODMÍNKY ZÁRUKY

Záruka na nosič je 36 měsíců ode dne prodeje. Při reklamaci vždy předložte záruční list. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození vzniklá vlivem neodborného zacházení, nedodržením návodu na použití, použitím neoriginálních komponentů!

(GB) WARRANTY CONDITIONS

The warranty on the carrier is valid for 36 months from the date of purchase. Submit the warranty card with any claim. The warranty does not apply to mechanical damage which occurred due to unqualified handling, the non-observation of these Instructions for use, or using non-original parts!

ZÁRUKA 3 GUARANTEE

HAKR®
car accessories

TÜV SÜD
CITY CRASH TEST
ATEST 8 SD 1305

Návod na použití nosiče jízdních kol TRIP na spojovací kouli
Instructions for use of the A50 towbar-mounted

A 50 – typ Nz3 varianta TRIP 2 HV 1158, TRIP 3 HV 1159

(CZ) **Návod na použití**
(GB) **Installation instructions**
(BG) **Инструкция за употреба**
(CRO) **Uputa za korištenje**
(HU) **Használati utasítás**
(PL) **Instrukcja użytkowania**
(RU) **Инструкция пользования**
(SRB) **Uputa za korišćenje**

TRIP 2



TRIP 3



ZÁRUKA 3 GUARANTEE
3 YEARS WARRANTY
3 JAHRE GARANTIE

car accessories



























HAKR®
car accessories

(CZ) Návod na použití

Vážení zákazníci,

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro náš výrobek.

Než začnete s montáží

Nosič jízdních kol se montuje na schválené tažné zařízení s koulí ISO 50. Nosič je určen k přepravě jízdních kol. Přeprava jiných předmětů není povolena. Nosnost je 60kg.

Celkové zatížení tažného zařízení se skládá:
- Hmotnost nosiče TRIP 2 – 13,4 kg, TRIP 2+1 – 15,5 kg, TRIP 3 – 15,6 kg, TRIP 3+1 – 17,7 kg
- Hmotnost nákladu

Montáž

Zkontrolujte si obsah balení.
Při montáži postupujte podle obrázkové přílohy.

- Na nosič našroubujte držák rámové trubky.
- Přidělejte hliníkovou rámovou trubku pomocí vratových šroubů a plastových matic k držáku rámové trubky a dotáhněte ji ve svislé poloze.
- Nasaďte nosič na tažné zařízení se zvednutou utahovací pákou.
- Páku stlačte do spodní polohy tak, aby zaskočila pojistka.
- Nasaďte registrační značku, zasuňte zástrčku světel do zásuvky a uzamkněte nosič proti odcizení. Nosič při jízdě musí být vždy uzamčen!
- Na nosič nasazujte kola postupně směrem od vozidla. Pro dotažení posledního kola použijte uzamykatelnou matici.
- Dotáhněte kola řemínky k hliníkovým korýtkům.
- Pro odklopení nosiče je nutné lehce vyšroubovat šrouby aretačních zarážek a zarážky vytočit o 90 stupňů. Poté je možné odklopit nosič. POZOR na prudký pád!
- Při sklopení postupujte opačným postupem.
- Před jízdou zkontrolujte dotažení všech utahovacích komponentů.

Upozornění

Celková hmotnost včetně nákladu nesmí překročit hodnotu svislého zatížení tažného zařízení uvedeného na jeho štítku, resp. uvedeného v návodu k obsluze vozidla. Výrobek lze použít na vozy o maximální šířce 1900mm.

- Řidič je zodpovědný za řádné uchycení nosiče a jeho technický stav.
- Používání nosiče je možné pouze při dodržení silničních pravidel.
- Před každým výjezdem zkontrolujte funkci přídavných světel.
- Převážená kola musí být zbavena všech volně držících součástí.
- Všechny utahovací elementy musí být dotaženy i pokud se nepoužívají.
- Namontovaný nosič zvyšuje celkovou délku vozidla. Na něm namontovaná kola mohou zároveň zvětšit šířku nákladu přes šířku vozidla a také jeho výšku. Z tohoto důvodu je potřeba věnovat zvýšenou opatrnost během jízdy a zvláště pak při parkování.
- Během jízdy musí být nosič vždy uzamčen klíčem.
- Všechny zničené a poškozené díly musí být vyměněny za nové. Používejte originální náhradní díly HAKR.
- Nové díly objednávejte vždy u výrobce podle kusovníku.